Погодозависимые кривые блоков управления ИСУ.

Температура воздуха , °С	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5
Кривая № 1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36
Кривая № 2	20	21	23	24	25	26	28	29	30	30	31	32	33	33	34	34	35	36	37	37	38	38	39	39	40	40
Кривая № 3	20	21	23	24	26	27	29	30	32	33	34	34	35	36	37	38	39	39	40	41	42	42	43	43	44	44
Кривая № 4	20	22	24	25	27	29	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	46	47	47	48	48
Кривая № 5	20	22	25	27	30	32	35	37	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	52	53	54	55	56	56	57	58
Кривая № 6	20	23	26	28	31	34	37	39	42	43	45	46	47	48	50	51	53	54	55	56	58	59	60	61	62	62
Кривая № 7	20	23	26	29	32	35	38	41	44	45	47	48	50	51	53	54	56	57	59	60	62	63	64	65	66	67
Кривая № 8	20	23	27	30	33	36	40	43	46	47	49	51	53	54	56	57	59	61	63	64	66	67	68	69	70	71

Температура воздуха , °С	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30
Кривая № 1	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49
Кривая № 2	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53
Кривая № 3	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57
Кривая № 4	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	60
Кривая № 5	59	59	60	61	62	63	64	64	65	66	67	67	68	69	70	71	72	72	73	74	75	76	77	77	78
Кривая № 6	63	64	65	66	67	68	69	70	71	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79	80	81	82	83	83	84
Кривая № 7	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	86	87	87	88	89	90
Кривая № 8	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	84	85	86	87	88	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90