



ПИТАНИЕ НА ПУЛЬТ 220В

SA-ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
 FU-ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 2А  
 HL1-НАПРЯЖЕНИЕ 220В  
 HL2-РАБОТА ГОРЕЛКИ  
 HL3-АВАРИЯ ГОРЕЛКИ  
 HL4-ПЕРЕГРЕВ КОТЛА

TS-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ КОТЛА  
 TR1-ТЕРМОСТАТ 1 СТУПЕНИ  
 TR2-ТЕРМОСТАТ 2 СТУПЕНИ  
 B4 СИГНАЛ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ КОТЛА, 220В  
 S3 СИГНАЛ АВАРИИ ГОРЕЛКИ, 220В

K1 ВНЕШНЕЕ БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (АВАРИЙНЫЙ ТЕРМОСТАТ И ПР.)  
 K2 ВЫХОД АВАРИИ "ПЕРЕГРЕВ КОТЛА", 220В  
 K3 ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ ГОРЕЛКИ T1-T2  
 K4 ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ ГОРЕЛКИ T6-T8  
 K5 ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ ГОРЕЛКИ T6-T7